



WASHLET S5



*TCF34461GAA

***Lưu ý: Không xịt nước trực tiếp lên sản phẩm.
Đối với tiểu nam mở bệ ngồi trước khi sử dụng.

CÁC TÍNH NĂNG TRÊN MẶT TRƯỚC BẢNG ĐIỀU KHIỂN



CÁC CHỨC NĂNG SỬ DỤNG CƠ BẢN

1 CHẾ ĐỘ RỬA



Rear/Soft cleansing

Chế độ rửa sau
Nhấn lần 1 để rửa sau
Nhấn lần 2 để rửa sau trải rộng


2 SẤY KHÔ



Dryer

Chế độ sấy khô


3 TẠM DỪNG



Stop


Tạm dừng tất cả
mọi hoạt động

4 CÀI ĐẶT CÁ NHÂN



Personal setting

CÁC TÍNH NĂNG TRÊN MẶT SAU BẢNG ĐIỀU KHIỂN



1 CHẾ ĐỘ LÀM SẠCH

Làm sạch vòi rửa

2 ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ

- Nhiệt độ nước ấm
- Nhiệt độ bệ ngồi bàn cầu
- Nhiệt độ khí sấy khô

3

Chức năng không được
sử dụng cho sản phẩm này



Tìm hiểu thêm
về sản phẩm